

**ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**



График технического обслуживания [Месяцев или километров, что наступит раньше]												
Месяцев × 1000 км	1	3	12	24	36	48	60	72	84	96	Примечания	
	1,6	5	15	30	45	60	75	90	105	120		
1. Моторное масло	FB16, FB20, FB25, EZ30 и EZ36	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Другие	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2. Масляный фильтр	FB16, FB20, FB25, EZ30 и EZ36	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Другие	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3. Свечи зажигания*				3**		3**		3**		3**		
4. Приводной ремень (ремни) Для двигателей FB16, FB20, FB25, EZ30 и EZ36 замена каждые 160 000 км			0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ремень ГРМ									3		1)	
6. Топливная магистраль				0		0		0		0		
7. Топливный фильтр***				0	3****	0		3		0		
8. Воздушный фильтр			0	3	0	3	0	3	0	3	2)	
9. Система охлаждения				0		0		0		0		
10. Охлаждающая жидкость SUBARU Super Coolant				3		3		3		3	Автомобили до 12МГ	
10.1. Охлаждающая жидкость SUBARU Super Coolant		1-я замена: 132 месяца (11 лет) / 220 000 км (137 500 миль) 2-я и последующие замены: 72 месяца (6 лет) / 120 000 км (75 000 миль)									Автомобили с 12МГ	
11. Система сцепления				0		0		0		0		
12. Масло МКПП				0		3		0		3		
13. Жидкость АКПП				0		3		0		3	3)	
14. Жидкость CVT				0		0		0		0	4)	
15. Фильтр АКПП (внешний)						3				3	5)	
16. Масло переднего и заднего дифференциалов				0		3		0		3		
17. Тормозная магистраль				0		0		0		0		
18. Тормозная жидкость				3		3		3		3		
19. Тормозные колодки и диски			0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Стояночный тормоз				0		0		0		0		
21. Подвеска			0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Подшипники ступиц										(0)		
23. Пыльники и шарниры осей приводов колес			0	0	0	0	0	0	0	0		
24. Система рулевого управления				0		0		0		0		
25. Фильтр кондиционера			3	3	3	3	3	3	3	3		

3: Заменить.

0: Проверить, при необходимости заменить или отрегулировать по согласованию с клиентом.

(0): Рекомендуемое обслуживание для безопасной эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Периодическая проверка и замена цепи ГРМ на двигателях FB16, FB20, FB25, EZ30 и EZ36 не требуется.

2) Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

3) Масло АКПП автомобилей SUBARU Legacy 2004–2006МГ подлежит замене каждые 30 тыс. км / 24 мес.

4) При эксплуатации при температурах ниже –30 °С, или в горной местности, или с прицепом, или при движении по песку — замена жидкости каждые 45 000 км пробега.

5) Внешний фильтр ATF требуется менять при каждой замене масла АКПП.

* В тяжелых условиях эксплуатации необходимость замены свечей зажигания определяет ДИЛЕП SUBARU при проведении ТО.

** Для моделей Legacy 05МГ (2,0L и 2,5L); Impreza 05–07МГ (2,0L SOHC); Forester 05МГ(2,0L NA).

*** Для моделей Impreza 01–09МГ, Impreza 12МГ-, Forester 02–09МГ, Legacy/Outback 10МГ-.

**** Для моделей Impreza 01–05МГ, Forester 02–05МГ.

**НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТАНДАРТНОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU**

Номер работы	Информация об автомобиле	Описание работы	ВРЕМЯ (ЧАСЫ)												
			IMPREZA				LEGACY					FORESTER			TRIBECA
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1
			1994–2000МГ	2001–2007МГ	2008–2011МГ 2012МГ WRXSTI	2012МГ-	1994МГ	1994–1999МГ	2000–2003МГ	2004–2009МГ	2010–2012МГ	1998–2002МГ	2003–2008МГ	2009–2012МГ	2007–2012МГ
PM0001N		1 месяц (1 600 км) 1 000 миль	0,3	0,3	0,3	—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
PM0006N	H6	3 месяца (5 000 км) 3 000 миль	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,3	—	—	—	0,3
PM0006N	H4-FB	3 месяца (5 000 км) 3 000 миль	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3
PM0002N		12 месяцев (15 000 км) 9 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0002N	DO TC	12 месяцев (15 000 км) 9 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0002N	H6	12 месяцев (15 000 км) 9 000 миль	—	—	—	—	—	—	0,9	0,9	0,9	—	—	—	0,9
PM0002N	H4-FB	12 месяцев (15 000 км) 9 000 миль	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0
PM0003N		24 месяца (30 000 км) 19 000 миль	2,8	2,8	2,8	—	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	—
PM0003N	DO TC	24 месяца (30 000 км) 19 000 миль	2,8	2,8	2,8	—	2,8	—	—	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	—
PM0003N	H6	24 месяца (30 000 км) 19 000 миль	—	—	—	—	—	—	2,7	2,7	2,7	—	—	—	2,7
PM0003N	H4-FB	24 месяца (30 000 км) 19 000 миль	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8
PM0004N		36 месяцев (45 000 км) 28 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0004N	DO TC	36 месяцев (45 000 км) 28 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0004N	H6	36 месяцев (45 000 км) 28 000 миль	—	—	—	—	—	—	0,9	0,9	0,9	—	—	—	0,9
PM0004N	H4-FB	36 месяцев (45 000 км) 28 000 миль	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0
PM0005N		48 месяцев (60 000 км) 38 000 миль	3,3	3,3	3,3	—	3,3	3,3	3,3	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3	—
PM0005N	DO TC	48 месяцев (60 000 км) 38 000 миль	3,3	3,3	3,3	—	3,3	—	—	3,3	2,9	3,3	3,3	3,3	—
PM0005N	H6	48 месяцев (60 000 км) 38 000 миль	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	2,8	—	—	—	3,2
PM0005N	H4-FB	48 месяцев (60 000 км) 38 000 миль	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9
PM0007N		60 месяцев (75 000 км) 47 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0007N	DO TC	60 месяцев (75 000 км) 47 000 миль	1,0	1,0	1,0	—	1,0	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—
PM0007N	H6	60 месяцев (75 000 км) 47 000 миль	—	—	—	—	—	—	0,9	0,9	0,9	—	—	—	0,9
PM0007N	H4-FB	60 месяцев (75 000 км) 47 000 миль	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0
PM0008N		72 месяца (90 000 км) 56 000 миль	2,8	2,8	2,8	—	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	—
PM0008N	DO TC	72 месяца (90 000 км) 56 000 миль	2,8	2,8	2,8	—	2,8	—	—	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	—
PM0008N	H6	72 месяца (90 000 км) 56 000 миль	—	—	—	—	—	—	2,7	2,7	2,7	—	—	—	2,7
PM0008N	H4-FB	72 месяца (90 000 км) 56 000 миль	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8
PM0009N		84 месяца (105 000 км) 66 000 миль	2,7	2,7	2,7	—	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	—
PM0009N	DO TC	84 месяца (105 000 км) 66 000 миль	2,9	2,9	2,9	—	2,9	—	—	2,9	3,3	2,9	2,9	2,9	—
PM0009N	H6	84 месяца (105 000 км) 66 000 миль	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	2,0	—	—	—	1,6
PM0009N	H4-FB	84 месяца (105 000 км) 66 000 миль	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7
PM0010N		96 месяцев (120 000 км) 75 000 миль	3,1	3,1	3,1	—	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	—
PM0010N	DO TC	96 месяцев (120 000 км) 75 000 миль	3,1	3,1	3,1	—	3,1	—	—	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	—
PM0010N	H6	96 месяцев (120 000 км) 75 000 миль	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	3,0	—	—	—	3,0
PM0010N	H4-FB	96 месяцев (120 000 км) 75 000 миль	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1

**НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU**

Номер работы	Информация об автомобиле	Описание работы	ВРЕМЯ (ЧАСЫ)													
			IMPREZA				LEGACY					FORESTER			TRIBECA	
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1	
			1994–2000МГ	2001–2007МГ	2008–2011МГ 2012МГ WRXSTI	2012МГ-	1994МГ	1994–1999МГ	2000–2003МГ	2004–2006МГ	2007–2009МГ	2010–2012МГ	1998–2002МГ	2003–2008МГ	2009–2012МГ	2007–2012МГ
AT0001N		Замена ATF ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
CVT001N		Замена CVTF	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—
AT0020R		Замена фильтра АКПП ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—
AT0020R	5AT	Замена фильтра АКПП ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—
FU0035R		Замена топливного фильтра	0,3	0,4	0,9	0,9	0,3	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	0,9	0,5
AC0999Z		Замена фильтра кондиционера ³⁾	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

1) Необходима замена каждые 30 тыс. км/24 мес.

2) Необходима замена при каждой замене масла АКПП.

3) Необходима замена каждые 15 тыс. км/12 мес.